

TECHNISCHES DATENBLATT

Multi Vorsprüher Entfernt Nikotin, Farben, Wachs, Fett und Öle

Anwendung / Dosierung: Multi-Vorsprüher ist bei der Vorbehandlung für die Teppichreinigung zu verdünnen. Geben Sie 20 – 50ml Multi-Vorsprüher auf 1 l Wasser und sprühen Sie den Teppich damit ein. Einige Minuten einwirken lassen und dann mit der Reinigung beginnen. Zum Reinigen von anderen Oberflächen das Mittel unverdünnt auftragen und nach einigen Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser nachwischen.

Gefahrenhinweise & Sicherheitshinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Lagerhinweise: Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie: Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Physikalische Daten:
Farbe: gelb
Konsistenz: flüssig
Geruch: geruchslos
ph-Wert im Konzentrat: 12

pH-Wert



Zusammensetzung: **Inhaltsstoffe:** Wässrige Lösung mit verschiedenen Lösungsmitteln