



Anleitung 525 920



The choice of perfection

## HALTEGURT BEFESTIGUNGS-ANLEITUNG TELESCOPING LANCE BELT ASSEMBLY INSTRUCTION



a) Legen Sie das kurze Band um die Lanze. Führen Sie das Bandende durch die Schnalle und ziehen Sie das Band hindurch.

*Insert the strap along the lance in the position chosen by the user. Pass the strap through the buckle from below, then exit the strap through the buckle at the opposite side, fasten the strap.*



b) Führen Sie das Bandende durch die zweite Schnalle und ziehen es an der Lanze fest.

*Return the strap across the buckle and insert the strap again for added security.*



c) Legen Sie den Hüftgürtel um die Taille und befestigen Sie ihn mit der Klammer vorne rechts am Körper. Ziehen Sie den Gürtel fest.

*Position the belt around the waist and fasten it with the clamp in front of the body. Then fasten the strap tightly.*



d) Ziehen Sie den Schultergurt von hinten über die Schulter und stecken ihn in die Klammer am Hüftgürtel vorne.

*Pull the shoulder belt across shoulder, buckle into waist belt and fasten tightly.*



e) Befestigen Sie das angebrachte Lanzenband (a) am Hüftgürtel vorne, mit der Klammer.

*Insert previously attached lance belt into waist belt.*



f) Jetzt sind Sie in der Lage, die Teleskoplanze sicher zu betreiben.

*Following the above instructions you will be able to safety operate the telescoping lance.*

### ACHTUNG / WARNING:

*ELECTRICAL SHOCK RISK!*

**Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen verwenden!**  
*This product is not to be used near power lines!*

*(Mindest-Abstand: 5 Meter / if necessary keep at least 16 feet from them)*  
**Elektrische Kabel nicht ansprühen! Do not spray at electrical wiring.**